گزارش کار مربوط به جلسهی دوم آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

تهیه و تنظیم:

مبين خيبرى [994421017]

عطا ميرزالو [984421037]

مهدى بيكباباپور [984421007]

استاد راهنما: آقای محمدیان

قوانين KVL و KCL


گاهی، استفاده از قانون اهم برای به دست آوردن ولتاژ و جریان مدارهای پیچیده، دشوار است. در نتیجه، برای انجام محاسبات مربوط به این مدارها به قوانینی نیاز داریم که بتوانیم بر اساس آن، معادلات مدار را به دست آوریم. قانون مداری کیرشهف، یکی از راهحلهای مناسب برای این کار است.

در سال 1875، فیزیکدان آلمانی، «گوستاو کیرشهف»، دو قانون بیان کرد که مربوط به جریان و انرژی در مدارهای الکتریکی بود؛ «قانون جریان کیرشهف (Kirchhoffs Current Law) «یا KVL که مربوط به جریان در یک مدار بسته است و »قانون ولتاژ کیرشهف (Kirchhoffs Voltage Law) «یا KVL که به ولتاژهای یک مدار بسته می پردازد.

قانون اول كيرشهف؛ قانون جريان (KCL)

قانون جریان کیرشهف یا KCL بیان می کند: «جریان یا بار الکتریکی وارد شده به یک گره دقیقاً برابر با بار یا جریانی است که از آن خارج می شود . «به عبارت دیگر، مجموع جبری تمام جریانهای وارد شده به یک گره باید برابر صفر باشد.

این ایده کیرشهف، با نام **پایستگی یا بقای بار** نیز شناخته میشود.



قانون جريان كيرشهف

در شکل بالا، مقدار سه جریان ۱۱، ۱2و ۱۵که به گره وارد می شوند، مثبت است و دو جریان ۱۹و ۱۵که از گره خارج می شوند، منفی هستند. معادله زیر، رابطه بین جریانها را بیان می کند:


$$I_1 + I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

اصطلاح گره در مدارهای الکتریکی معمولاً به اتصال یا پیوند دو یا بیشتر از دو مسیر حامل جریان مانند سیم یا قطعات الکتریکی اتلاق می شود . برای جریانی که به گره وارد یا از آن خارج می شود، باید یک مسیر بسته وجود داشته باشد. وقتی با تحلیل مدارهای موازی سر و کار داریم، می توانیم از KCL استفاده کنیم .

قانون دوم كيرشهف؛ قانون ولتاژ (KVL)

قانون ولتاژ کیرشهف یا KVL بیان می کند: «در هر شبکه حلقه بسته، کل ولتاژ حلقه برابر با مجموع تمام افت ولتاژهای موجود در آن است .«

به عبارت دیگر، مجموع تمام ولتاژهای حلقه باید برابر با صفر باشد. این ایده کیرشهف، به عنوان بقا یا پایستگی انرژی نیز شناخته میشود .



قانون ولتاژ كيرشهف


برای نوشتن معادله بر ولتاژ حلقه، باید از یک نقطه آن شروع کنیم، در یک جهت یکسان همه افت ولتاژها را بنویسیم و به همان نقطه اول باز گردیم. این نکته مهم است که وقتی افت ولتاژها را مینویسیم تغییر جهت ندهیم، زیرا با تغییر جهت، دیگر مجموع ولتاژها صفر نخواهد بود. از قانون ولتاژ کیرشهف میتوان در مدارهای سری استفاده کرد.

وقتی یک مدار DC یا AC را با استفاده از قوانین مداری کیرشهف تحلیل می کنیم، با واژهها و اصطلاحاتی روبرو می شویم که بخشهای مختلف مدار را توصیف می کنند، مانند گره، مسیر، شاخه، حلقه و مش. این اصطلاحات در مدارهای الکتریکی بسیار تکرار می شوند و دانستن آنها امری ضروری است .

اصطلاحات مدارهایDC

- مدار: (Circuit) یک مدار، مسیر هادی حلقه بستهای است که جریان الکتریکی در آن برقرار میشود.
 - مسیر: (Path) یک خط از عناصر یا منابع متصل به هم است.
- گره: (Node) گره، یک اتصال یا پیوند از مدار است که در آن، دو یا بیشتر از دو عنصر مدار به هم متصل هستند. گره را با یک نقطه مشخص میکنیم.
- شاخه: (Branch) شاخه، یک یا گروهی از اجزای مدار مانند مقاومت یا منبع است که بین دو گره وصل شدهاند.
- حلقه: (Loop) حلقه، یک مسیر بسته در مدار است که اگر از یک نقطه شروع کنیم و به همان جا برگردیم، بیش از یک بار از هر عنصر عبور نکرده باشیم.
 - مش :(Mesh) مش، سادهترین حلقه مدار است که شاخهای در آن نیست.


شکل زیر گره، حلقه و شاخه را در یک مدار ساده نشان میدهد .



یک مدار DC ساده

دقت کنید که می گوییم اجزیای مدار به صورت سری به هم متصل هستند، اگر جریان یکسانی از آنها بگذرد و می گوییم موازی هستند، اگر ولتاژ دو سر آنها برابر باشد .

در مدار شکل زیر، جریان گذرنده از مقاومت R3را به دست آورید.



یک مدار مقاومتی

مدار 3 شاخه، 2 گره A) و (B و 2 حلقه مستقل دارد. با استفاده از قانون جریان کیرشهف، معادلات زیر را داریم :

- $I_1+I_2=I_3$:A در گره •
- $I_3=I_1+I_2$:B در گره •

قانون ولتاژ كيرشهف نيز منجر به معادلات زير مىشود:

- $10 = R_1I_1 + R_3I_3 = 10I_1 + 40I_3$ حلقه 1 \cdot
- $20=R_2I_2+R_3I_3=20I_2+40I_3$ حلقه 2: \bullet
 - $10-20=10I_1-20I_2$:3 حلقه ullet

از آنجایی که 3ابرابر با مجموع 2ا+11 است، معادلات فوق را میتوان به صورت زیر بازنویسی کرد:

- $10=10I_1+40(I_1+I_2)=50I_1+40I_2$ معادله اول: ullet
- $20=20I_2+40(I_1+I_2)=40I_1+60I_2$ معادله دوم: ullet

اکنون دو معادله داریم که میتوانیم با استفاده از آنها 1او 12را به دست آوریم. اگر محاسبات لازم را انجام دهیم، مقدار 0.143–11او 0.143–12اامپر به دست میآیند و از آنجایی که 0.141–13اه مقدار 0.286

علامت منفی جریان 1ابه این معنی است که جهت اولیه جریان برای این حلقه اشتباه انتخاب شده بود. در حقیقت، باتری 20 ولتی، باتری 10 ولتی را شارژ می کند.

كاربرد قوانين مدارى كيرشهف

با کمک دو قانون مداری کیرشهف میتوان مقادیر ولتاژ و جریان مدار را پیدا کرد. روند اصلی استفاده از این قوانین به صورت زیر است :

- ۱. فرض کنید همه ولتاژها و مقاومتها داده شدهاند (اگر داده نشده باشند، آنها را نامگذاری کنید، مثلاً ۷۱، ۷۲ و ... و R۲، R۱ و ...).
 - ۲. هر شاخه مدار را به عنوان شاخه جریان در نظر بگیرید و نامگذاری کنید (I_3 ، I_2 ، I_3 و غیره).
 - ۳. معادلات قانون اول کیرشهف را برای هر گره بنویسید.
 - ۴. معادلات قانون دوم کیرشهف را برای حلقههای مستقل مدار بنویسید.
 - ۵. از معادلات خطی به دست آمده استفاده کرده و جریانهای نامعلوم را بیابید.

آزمایش ۲: قانون اهم، KVL و KCL

هدف آزمایش: آشنایی با طرز کار منبع تغذیه DC بررسی قانون اهم، KVL و KVL

تئوري آزمايش:

1- منبع تغذیه DC

این دستگاه دارای خروجی تثبیت شده ولتاژ و جریان بوده و قادر به تولید ولتاژ خروجی DC و جریان خروجی DC است. اشکال زیر نمای یک منبع تغذیه DC را نشان می دهد. که قادر به تولید ولتاژ خروجی DC بین صفر تا T ولت و جریان خروجی DC بین صفر تا T آمپر در هر کانال به صورت مجزا می باشد.



شكل(۱): منبع تغذیه DC سمت راست دو كاناله، سمت چپ تک كاناله

1-1- طرز کار با منبع تغذیه DC

- کلید روشن و خاموش: جهت روشن و خاموش نمودن دستگاه بکار می رود.
 - صفحه نمایشگر: نشان دهنده ولتاژ و جریان خروجی است.
- پیچ تنظیم ولتاژ: جهت تنظیم سریع ولتاژ خروجی بکار میرود. (در برخی از منابع تغذیه دیجیتال علاوه بر پیچ تنظیم ولتاژ؛
 پیچ دیگری برای تنظیم دقیق ولتاژ (Fine) نیز وجود دارد) برای تنظیم ولتاژ خروجی، پیچ تنظیم ولتاژ را در جهت عقربههای ساعت پیچانده تا به ولتاژ مورد نظر برسیم.
- پیچ تنظیم جریان: جهت محدود نمودن و تنظیم دقیق جریان خروجی در حداکثر ۱۰٪ تا ۱۰۰٪ بکار می رود. برای تنظیم جریان خروجی ترمینالهای مثبت و منفی را به هم اتصال داده و توسط پیچ تنظیم جریان، مقدار جریان را تنظیم نموده و سپس اتصال ترمینال مثبت و منفی را جدا می کنیم.
 - ترمینال مثبت: جهت اتصال به ترمینال مثبت خروجی بکار میرود.
 - ترمینال منفی: جهت اتصال به ترمینال منفی خروجی استفاده می گردد.
- ترمینال زمین: این ترمینال به بدنه دستگاه اتصال دارد. هرگاه لازم گردد ترمینال مثبت یا منفی به بدنه دستگاه متصل شوند
 بایستی توسط تیغه فلزی ترمینال مثبت یا منفی به بدنه وصل گردد.

برخی از منابع تغذیه DC دارای ترمینالهای خروجی ثابت ۵، ۱۲ یا ۱۰ ولت میباشند. در صورت نیاز به ولتاژ بیش از ولتاژ تأمین کننده منبع تغذیه، میتوان دو منبع ولتاژ را با یکدیگر به صورت سری قرار داد (در اکثر منابع تغذیه دوکاناله، کلیدی بنام series وجود دارد در صورت فشار دادن آن دو کانال از داخل با یکدیگر سری می گردند.)

هرگاه جریانی بیش از جریان یک منبع تغذیه مورد نیاز باشد میتوان دو کاتال یک منبع تغذیه را به صورت موازی وصل کرد (در اکثر منابع تغذیه دوکاناله کلیدی بنام parallel وجود دارد در صورت فشار دادن آن دو کانال از داخل با یکدیگر موازی میگردند.)



شكل (٢) : قسمتهاى كلى يك منبع تغذيه DC

1-2- قانون اهم

بین ولتاژ دو سر یک مقاومت خطی و جریان گذرنده از آن رابطه زیر برقرار است.


$$V(t) = R \times I(t)$$

این رابطه به قانون اهم مشهور است. در این رابطه I برحسب آمپر و R برحسب اهم و V برحسب ولت مشخص می شود. همچنین این رابطه را به صورت زیر نیز بکار میبرند. که در آن G ضریب هدایت المان بوده و برحسب mho بیان می شود.

$$G=\frac{1}{R}=\frac{l}{V}$$

مراحل آزمایش:

۱- مدار زیر را ببندید. دقت کنید در این مدار ولتمتر به صورت موازی با مقاومت و آمپرمتر به صورت سری با آن قرار گیرد.



قانون اول کیرشهف (قضیه گره- kcl): جمع جبری شدت جریانهایی که به یک نقطه میرسند، برابر با صفر است. به عبارت دیگر بار الکتریکی با همان آهنگی که به یک نقطه از مدار وارد میشود، از آن خارج میشود.

جریانی که به گره وارد میشود را مثبت و جریانی که از گره خارج میشود را منفی در نظر میگیریم.

$$\sum_{i} I_{i} = 0$$

قانون دوم کیرشهف (قضیه حلقه - kvl): مجموع تغییرات پتانسیل در هر مسیر بسته برابر با صفر است.
 این قضیه روشی برای بیان قانون بقای انرژی در مدارهای الکتریکی است.

برای نوشتن قانون ولتاژ در حلقه : در جهت حرکت وقتی به قطب مثبت میرسیم علامت مثبت و اگر به قطب منفی رسیدیم علامت منفی قرار میدهیم. حال اگر به مقاومت رسیدیم جهت حرکت موافق جهت جریان باشد علامت منفی قرار میدهیم.

 $\sum_{i} V_{i} = 0$

